ROUSSEAU CO.

Accessoires de qualité pour défonceuse

MANUEL D'UTILISATION

Table pliante pour défonceuse

Modèle 3110

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement et vérifier d'avoir bien assimilé toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions avant de procéder.

GENERALITES

Vous avez acheté une **TABLE PLIANTE POUR DÉFONCEUSE ROUSSEAU CO MODÈLE 3100**. Cette table est conçue pour supporter toutes les défonceuses. Le dessus est une plaque de médium de 30,16 mm avec un stratifié à haute pression sur les deux côtés. Comprend notre embase deluxe de défonceuse, un point d'appui en acier pour le travail à la main, un guide ajustable avec une protection et une fixation à dépression pour un branchement de dépression. Cette table est conçue pour être résistante, avoir une large surface de travail à une hauteur confortable et être facile à plier pour le transport et le rangement.

GARANTIE

Le produit a une garantie sur toute sa durée de vie pour l'acheteur original qui ne s'applique qu'à des défauts de matériau et de main d'œuvre. Nous réparerons ou replacerons le produit ou la/les pièce(s) à notre discrétion. Cette garantie ne s'applique pas à la défaillance du produit ou des défauts dus directement ou indirectement à une mauvaise utilisation, à un abus, à une négligence, à des accidents, à des modifications, à des réparations par des tiers ou un manque d'entretien. L'article doit être expédié en port prépayé à notre site de Clarkston, WA. Si des articles doivent être retournés pour le service de garantie, contactez-nous pour recevoir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RGA) et d'autres instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CETTE SECTION COMPORTE D'IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT UN DANGER QUI PEUT CAUSER DE GRAVES BLESSURES OU LA MORT, et/ou des dommages à l'établi ou à l'équipement s'il est utilisé de façon incorrecte. Veuillez lire les instructions suivantes très attentivement.

ATTENTION Respectez toujours les recommandations et les consignes de sécurité fournies par le fabricant de vos outils. En cas de doute, reportez-vous à votre manuel d'utilisation.

ATTENTION Placez l'établi sur un sol à niveau ou une surface plane en s'assurant que tous les pieds sont en contact avec le sol. Tout manquement à cette consigne pourrait provoquer le mouvement de la table ou l'effondrement de la table et causer ainsi des blessures à l'opérateur ou des dommages à l'équipement.

ATTENTION Tenez toujours vos mains éloignées des points de pincement et des fraises mobiles de défonceuse. Tout manquement à cette consigne pourrait conduire à de graves blessures ou à la perte de vos doigts.

ATTENTION Ne retirez jamais les protections existantes ou l'équipement de sécurité des outils électriques. Un fonctionnement sans les protections peut entraîner la perte de vos doigts, de graves blessures ou même la mort.

CONSIGNES DE MONTAGE

1 Retirez l'emballage protecteur de la boîte.

2 Retirez le guide de la boîte. Desserrez les boutons retenant les panneaux avant et repositionnez les panneaux avant de façon à ce qu'ils soient à plat contre le guide en aluminium, comme illustré (Fig. 1). Resserrez les boutons.

Fig.1

3 Sortir la table de fraisage de sa boîte. Déplier les pieds de la table. **A Note** : Lors du premier montage, mettre la table en position tête en bas, déplier les pieds et basculer la table sur le côté.

Fig.2

4 A l'aide des boulons de chariot et des boulons en étoile (inclus), fixez le guide à la table en insérant les boulons (dans la paire de trous) du dessous de la table. Placez les rondelles 3/8" (9,5 mm) sur les boulons, puis les boulons en étoile sur les boulons à partir du côté supérieur de la table. Placez le guide sur la table et coulissez dans les rainures (Fig. 2) sous les rondelles et les boulons en étoile.
Serrez les boutons pour les maintenir en place.
Pour un plus grand réglage du guide, voir le mode d'emploi du guide (inclus).

Fig.3

5 Montez la défonceuse sur l'embase en suivant les instructions de montage de l'embase (incluses).

6 Pour mettre l'embase à niveau : a) Vissez les vis en nylon dans les chevilles en laiton, la tête orientée vers le bas, b) Utilisez la clé hexagonale fournie pour régler l'embase par le dessous de la table. **(Fig. 3).**

AUTRES ACCESSOIRES DISPONIBLES POUR DÉFONCEUSE

DISJONCTEUR DE SECURITE
MODÈLE 3506
• Barre d'urgence pour un arrêt rapide & sûr qui évite tout mauvais enclenchement.
• 15 A 120 V
• Câble d'alimentation Ø 1,628 mm (2,7 m de long)
• Bouton éclairé dans boîtier
• Appareil de montage inclus

Se monte facilement sur n'importe quelle table

PEIGNE MODÈLE 3301-5
• Double pression pour divers usages
• Conception en Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) durable pour une longue durée de vie
• Fendu pour une course maxi. de 6-½" (16,5 cm)
Comprend : (2) boulons ¼"x2-¾" (6,35 mm x 69,85 mm) & (10) entretoises ¼" pour divers réglages en hauteur, (2) Ecrous hexagonaux en T et 2 boutons

KIT DE MISE À NIVEAU DELUXE MODÈLE 3301-4
• Permet un défonçage facile & sûr
• Les galets à ressorts ajustables appliquent une pression vers le bas
• Inclinaison de 5 degrés pour serrer le matériau sur le guide
• Le dispositif de retenue en matériau à haute densité évite les marques de rayure

INSERTS ANNULAIRES MODÈLE 3509-IR
AVEC AXE EPAULÉ
• Anneaux de remplacement pour la plaque d'embase



SYSTÈME DE CENTRAGE D'EMBASE
• Pour un alignement précis de l'embase hors du collet de la défonceuse
• Conçu pour être monté sur toutes les embases de défonceuse Rousseau
Comprend :
• Guide de centrage, axe de centrage
• (4) chevilles de transfert filetées
• (4) longues vis de montage
• (Tableau de conversion disponible)

ROUSSEAU CO.
1718 13th Street Clarkston, WA 99403
www.rousseauco.com